



SAMSUNG

Quick Start Manual

HZ35W

FOR TECHNICAL SUPPORT, PLEASE CALL 1-800-SAMSUNG (726-7864)
POR FAVOR LLAMAR 1-800-SAMSUNG (726-7864) PARA ASISTENCIA TECNICA



For more information, refer to
the User Manual included on the
supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide
you through the basic functions and features of your device.
Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully
to ensure safe and correct use.

ENG / SPA

Contents



Health and safety information.....	2	1
Camera layout... ..	4	13
Setting up your camera... ..	5	12
Unpacking	5	12
Inserting the battery and memory card	6	16
Charging the battery	6	17
Turning on your camera.....	7	18
Selecting options	7	19
Capturing photos or videos	8	28
Playing files	9	67
Transferring files to a PC (Windows)	10	85
Specifications	11	104

Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions

Handle and store your camera carefully and sensibly


- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.

- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.


Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.

Camera layout



- ① Mode dial
- ② POWER button
- ③ GPS button
- ④ GPS antenna
- ⑤ Lens
- ⑥ Speaker
- ⑦ AF-assist light/timer lamp
- ⑧ Flash
- ⑨ Shutter button
- ⑩ Microphone
- ⑪ Zoom T Lever (Digital zoom)



- ⑫ Zoom W Lever (Thumbnail)
- ⑬ Video shooting button
- ⑭ USB and A/V port
- ⑮ HDMI port
- ⑯ Strap eyelet
- ⑰ Fn / Delete button
- ⑱ Play mode button
- ⑲ Navigation button
- ⑳ OK button
- ㉑ MENU button
- ㉒ Display
- ㉓ Status lamp

Setting up your camera

Unpacking



Camera



AC adapter/USB cable
(AD44-00146A/AD39-00165A)



Rechargeable battery
(4302-001226)



Strap
(Silver: AD63-02596A/
Black: AD63-02604A)




User Manual CD-ROM
(AD46-00316A)



Quick Start Manual
(AD68-04753A)


Sold Separately



Camera case




Memory cards



A/V cable
(AD39-00146A)




Battery Charger
(AD44-00164A)




HDMI cable
(AD39-00179A)

Setting up your camera


Inserting the battery and memory card



▼ Removing the battery




▼ Removing the memory card



Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

Charging the battery


Be sure to charge the battery before using the camera.




Indicator light

- Red : Charging
- Green : Fully charged

Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]**.
 - The initial setup screen appears.
- 2 Press **[OK]** to select **Language** and press **[OK]**.
 
- 3 Press **[DISP]** or **[M]** to select **Time Zone** and press **[OK]**.
- 4 Press **[←]** or **[OK]** to select an item.
- 5 Press **[DISP]** or **[M]** to select **Date & Time** and press **[OK]**.
- 6 Press **[←]** or **[OK]** to select an item.
- 7 Press **[DISP]** or **[M]** to change the number or select another date format and press **[OK]**.


Selecting options

- 1 In Shooting mode, press **[MENU]**.
- 2 Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.
 
 - To move left or right, press **[←]** or **[OK]**.
 - To move up or down, press **[DISP]** or **[M]**.
- 3 Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
 - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.

Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Rotate the mode dial to **P**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.



- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

Recording a video

- 1 Rotate the mode dial to **📹**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
 - Press **[OK]** to pause or resume.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.

Note

Number of photos by resolution (for 1 GB SD)


	Resolution	📷	📷	📷
12M	4000 x 3000	147	284	403
10M	3984 x 2656	167	313	441
9M	3840 x 2160	202	367	528
8M	3264 x 2448	211	374	537
5M	2560 x 1920	339	566	792
3M	2048 x 1536	532	802	1065
2M	1920 x 1080	870	1144	1437
1M	1024 x 768	1471	1670	1872

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.

Playing files


Viewing photos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [⚡] or [⌚] to scroll through files.
 - Press and hold to view files quickly.



Viewing videos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].




- 3 Use the following buttons to control playback.

[⚡]	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
[⌚]	Scan forward
[Zoom W/T] left or right	Adjust the volume level

Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to your computer with the USB cable.




Note

Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
 - The computer recognizes the camera automatically.
 - For Windows Vista, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
 - If your camera has no new files, the pop-up window for saving new files will not appear.

- 4 Select **Yes**.
 - New files will be transferred to your computer. You can now use the Intelli-studio program.



Note

About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.

Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Type: 1/2.3" (Approx. 1.10 cm) CCD • Effective pixels: approx. 12.0 mega-pixels • Total pixels: approx. 14.2 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none"> • Focal length: Schneider-KREUZNACH lens $f = 3.9 \sim 58.5\text{mm}$ (35 mm film equivalent: 24 ~ 360mm), 15X optical zoom • F-stop range: F3.2(W) ~ F5.8(T)
Display	AMOLED 3.0" (7.62cm) VGA 614,400 dots
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Selection AF, Tracking AF, Manual Focus, Face Detection AF, Face Recognition AF)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none"> • Auto: 1- 1/2,000 sec. • Manual: 16 - 1/2,000 sec. • Night: 8 - 1/2,000 sec. • Firework: 2 sec.
Storage	<ul style="list-style-type: none"> • Internal memory: approx. 128 MB • External memory (Optional): SD card (up to 2 GB guaranteed), SDHC card (up to 8 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	20 pin, 4.4 V
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (SLB-11A, 1,130 mAh)
Dimensions (W x H x D)	106.6 x 60.5 x 28 mm
Weight	214.6 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %

Contenido

Información sobre salud y seguridad	2	1
Diseño de la cámara	4	13
Configuración de la cámara	5	12
Desembalaje	5	12
Insertar la batería y la tarjeta de memoria	6	16
Cargar la batería.....	6	17
Encender la cámara	7	18
Selección de opciones	7	19
Captura de fotografías o videos.....	8	28
Reproducción de archivos ...	9	67
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	10	85
Especificaciones	11	104



Información sobre salud y seguridad



Advertencias

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

Utilice y deseché las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones

Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.

Diseño de la cámara



- | | |
|----|--|
| 1 | Selector de modos |
| 2 | Botón de encendido y apagado (POWER) |
| 3 | Botón GPS |
| 4 | Antena GPS |
| 5 | Lente |
| 6 | Altavoz |
| 7 | Luz AF auxiliary / luz de temporizador |
| 8 | Flash |
| 9 | Botón del obturador |
| 10 | Micrófono |
| 11 | Palanca T de zoom (zoom digital) |



- | | |
|----|-------------------------------|
| 12 | Palanca W de zoom (Miniatura) |
| 13 | Botón de disparo de vídeo |
| 14 | Puerto USB y A/V |
| 15 | Puerto HDMI |
| 16 | Orificio de la correa |
| 17 | Botón Fn / Eliminar |
| 18 | Botón de modo de reproducción |
| 19 | Botones de navegación |
| 20 | Botón OK |
| 21 | Botón MENU |
| 22 | Pantalla |
| 23 | Luz indicadora de estado |

Configuración de la cámara

Desembalaje



Cámara




Fuente de alimentación / Cable USB
(AD44-00146A/AD39-00165A)




Batería recargable



Correa
(Plateado: AD63-02596A/
Negro: AD63-02604A)




CD-ROM del Manual del
usuario (AD46-00316A)




Manual de inicio rápido
(AD68-04753A)


Accesorios opcionales



Estuche para la cámara




Tarjeta de memoria



Cable A / V
(AD39-00146A)




Cargador de la batería
(AD44-00164A)



Cable HDMI
(AD39-00179A)

Configuración de la cámara


Insertar la batería y la tarjeta de memoria




3 Con los contactos de color dorado hacia arriba

2 Con el logotipo de Samsung hacia arriba

▼ Quitar la batería




▼ Quitar la tarjeta de memoria



Ejercer una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

Cargar la batería



Cargue la pila antes de utilizar la cámara.





Luz indicadora

- Rojo: cargándose
- Verde: completamente cargada

Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]**.
 - Aparecerá la ventana de configuración inicial.
- 2 Pulse **[**


Selección de opciones

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.
 - Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[**

Captura de fotografías o vídeos

Tomar una fotografía

- 1 Gire el selector de modos hasta **P**.
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturator]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
 - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.



- 4 Pulse completamente **[Obturator]** para tomar la fotografía.

Grabar un vídeo

- 1 Gire el selector de modos hasta **[Vídeo]**.
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturator]**.
 - Pulse **[OK]** para pausar o reanudar.
- 4 Pulse **[Obturator]** nuevamente para detener la grabación.

Nota

Cantidad de fotografías por resolución (para SD de 1GB)


	Resolución	[1080i]	[720p]	[480p]
12M	4000 x 3000	147	284	403
10M	3984 x 2656	167	313	441
9M	3840 x 2160	202	367	528
8M	3264 x 2448	211	374	537
5M	2560 x 1920	339	566	792
3M	2048 x 1536	532	802	1065
2M	1920 x 1080	870	1144	1437
1M	1024 x 768	1471	1670	1872

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Reproducción de archivos


Ver fotografías

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [⚡] o [😊] para desplazarse por los archivos.
 - Mantenga la tecla pulsada para ver los archivos rápidamente.



Ver vídeos

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [OK].




- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

[⚡]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
[😊]	Permite avanzar.
[Palanca de Zoom W/T] izquierda o hacia la derecha	Permite ajustar el nivel de volumen.

Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara a su ordenador con el cable USB.




Nota

Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada en **Encendido** en el menú de ajustes.

- 2 Encienda la cámara.
 - El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
 - En Windows Vista, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana Reproducción automática.
- 3 Seleccione una carpeta en el ordenador para guardar los archivos nuevos.
 - Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

- 4 Seleccione **Sí**.
 - Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.



Nota

Sobre Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. Además, puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.

Especificaciones

Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: 1/2,3" (aprox. 1,10 cm) CCD • Píxeles reales: aproximadamente 12,0 megapíxeles • Píxeles totales: aproximadamente 14,2 megapíxeles
Lente	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia focal : Lente Schneider-KREUZNACH f = de 3,9 a 58,5 mm (equivalente en película de 35 mm : de 24 a 360 mm), Zoom óptico de 15X • Rango de apertura del objetivo: F3,2 (M) y F5,8 (T)
Pantalla	AMOLED 3,0" (7,62 cm) VGA 614,400 puntos
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi afAF, Af cCentral, Selección AF, Estabilización AF, Enfoque manual, AF de detección de rostros, AF de reconocimiento de rostros)
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none"> • Auto: de 1 a 1/2,000 seg. • Manual: 16 - 1/2,000 seg. • Nocturno: de 8 a 1/2,000 seg. • Fuegos Artificiales: 2 segundos
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna: aprox. 128 MB • Memoria externa (opcional): tarjeta SD (hasta 2 GB garantizados), tarjeta SDHC (hasta 8 GB garantizados) <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	20 pines, 4,4 V
Batería recargable	Batería de litio (SLB-11A, 1,130 mAh)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	106,6 x 60,5 x 28 mm
Peso	214,6 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	entre 0 y 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 - 85 %



SAMSUNG

Please refer to the warranty that came with your product
or visit our website <http://www.samsung.com/>
for after-sales service or inquiries.



NAVTEQ
MAPS.

The Most Widely Used
Maps for Navigation.*

AD68-04753A (1.0)